

Зонт вентиляционный настенный ЗВН-400(700)(900)



Разработал:
Проверил:

Д.И. Абрамов
С.Ф. Петухов

Согласовано:

Зам. ген. директора по сбыту:
Нач. ОТК:

В.В. Левада
С.Е. Шишова

Руководство по эксплуатации

ATESY®

Зонт вентиляционный настенный ЗВН-400(700)(900).

***Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.***

Техническое описание.

Зонт вентиляционный настенный предназначен для очистки воздуха на кухне от жира, масла, дыма и водяных паров. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен. Для ускорения процесса очистки воздуха и увеличения кратности обмена воздуха в помещении, внутри зонта могут быть установлены вентиляторы.

Зонт выполнен из пищевой нержавеющей стали и состоит из двух основных частей: корпуса и лабиринтных фильтров.

Зонты выпускаются трех типоразмеров:

- для линии с шириной модулей 400 - ЗВН-400, длиной 1200 мм.
- для линии с шириной модулей 700 - ЗВН-700, длиной 1200 мм.
- для линии с шириной модулей 900 - ЗВН-900, длиной 1200 мм.

Приобретая зонт, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это позволит Вам успешно его использовать в Вашем бизнесе.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Руководство по эксплуатации

1. Общие указания

1.1. Зонт размещается на стене над тепловыделяющим оборудованием.

1.2. Оберегайте зонт от небрежного отношения и ударов.

2. Технические характеристики.

Тип	Высота,мм	Ширина,мм	Длина,мм
ЗВН-400/1200	504	504	1220
ЗВН-700/1200	604	804	1220
ЗВН-900/1200	604	1004	1220

3. Подготовка к работе

3.1. Крепление к стене осуществляется при помощи зацепа настенного, шурупов 6х40 и дюбелей 10х50, входящих в комплект поставки.

3.2. Для прочности предусмотрено крепление зонта к потолку за крюки, используя комплект подвески (не входит в комплект поставки). Горизонтальность установки зонта регулируется длиной цепи и регулирующим устройством (талрепом).

3.3. В зонте имеется жиросборник, по которому масло стекает в сливные лотки, установленные в нижней части.

3.4. Конструкция фильтров предусматривает отделение масла от воздуха. Разогретый воздух, насыщенный парами масла, всасывается в зонт, проходит через лабиринтные фильтры, ударяется об их поверхность и удаляется из помещения. При ударе о фильтр масло отделяется от воздуха и стекает по жиросборнику в сливные лотки.

3.5. Порядок сборки:

3.5.1. Вынуть все комплектующие и комплект крепежа из упаковки.

3.5.2. На два крючка поз. 12 (Рис. 1) навернуть гайки поз. 14 (Рис. 1) на расстояние ~ 30 мм от конца стержня. Вставить крючок с гайкой в отверстие на боковине, закрепить комплектом крепежа поз. 18, поз. 16, поз. 14 (Рис. 1). Аналогично установить крючок на второй боковине.


3.5.3. Для зонтов: ЗВН-700(900) установить зонт в вертикальное положение (на одну из боковин). Фиксатор поз. 6 (Рис. 1) надеть на патрубок выходной поз.4 (Рис. 1) и соединить с зонтом комплектом крепежа поз. 11, поз. 15, поз. 17 (Рис. 1).

3.5.4. Для зонта ЗВН-400 установить зонт в вертикальное положение (на одну из боковин). Фиксатор поз. 6 (Рис. 2) надеть на патрубок выходной поз.4 (Рис. 2) и соединить с зонтом комплектом крепежа поз. 10, поз. 19, поз. 15, поз. 13 (Рис. 2).

3.5.5. Установку фильтров поз. 7 (Рис. 3) и лотков поз. 3 (Рис. 3) произвести согласно Рис. 3.

3.5.6. При наличии комплекта вентилятора КВ (заказывается дополнительно для каждого зонта). Комплект вентилятора разместить внутри зонта. Раскрутить крепеж фиксатора поз. 6 (Рис. 3) , совместить комплект вентилятора с отверстиями в крышке зонта и зафиксировать, затянув крепеж.

3.6. Схема сборки зонта вентиляционного






Рис. 2




Рис. 3

4. Обслуживание зонта

4.1. Запрещается работать с зонтами при отсутствии фильтров, вентиляционных решеток и сливных лотков.

4.2. Фильтры по мере их загрязнения должны быть промыты раствором нейтральных моющих средств в горячей воде (при температуре 65-75 °С).

4.3. По окончании работы необходимо очистить жиросборник и сливные лотки от жира.

4.4. Если вентиляционный зонт работает с вентилятором, то необходимо соблюдать правила электробезопасности.

Подключение вентилятора производить по инструкции, прилагаемой к этому прибору.

4.5. Все работы по обслуживанию зонта производить при отключенном электрическом напряжении.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие «АТЕСИ» гарантирует нормальную работу изделия «Зонт вентиляционный островной» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
 - при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
 - при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
 - при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
 - при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
 - при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

5.5 По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

<http://atesy.ru/service/>

6. Комплектность изделия ЗВН-400(700)(900)

№	Наименование	Кол. шт.
1	Зонт вентиляционный	1
2	Зацеп настенный	1
3	Лоток сливной	2
4	Патрубок выходной	1
5	Упаковка	1
6	Фиксатор	1
7	Фильтр	6
	Комплект крепления к стене	1
8	Дюбель 10х50 нейлон серый, арт.7108	6
9	Шуруп 6х40.016 PZ DIN 7997	6

Комплект крепежа в пакете для ЗВН-400

№	Наименование	Кол. шт.
10	Болт М5-6gx14.58.096 ГОСТ 7805-70	4
11	Винт М5-6gx16.58.096 ГОСТ 17473-80	-
12	Винт-крючок 6х60.096	2
13	Гайка М5-6Н.5.096 ГОСТ 5915	4
14	Гайка М6-6Н.5.096 ГОСТ 5915	4
15	Шайба 5.65Г.096 ГОСТ 6402-70	4
16	Шайба 6.65Г.096 ГОСТ 6402-70	2
17	Шайба 5.01.096 ГОСТ 11371-78	-
18	Шайба 6.01.096 ГОСТ 11371-78	2
19	Шайба 5.04.016 ГОСТ 6958-78	4

Комплект крепежа в пакете для ЗВН-700(900)

№	Наименование	Кол. шт.
10	Болт М5-6gx14.58.096 ГОСТ 7805-70	-
11	Винт М5-6gx16.58.096 ГОСТ 17473-80	10
12	Винт-крючок 6x60.096	2
13	Гайка М5-6Н.5.096 ГОСТ 5915	-
14	Гайка М6-6Н.5.096 ГОСТ 5915	4
15	Шайба 5.65Г.096 ГОСТ 6402-70	10
16	Шайба 6.65Г.096 ГОСТ 6402-70	2
17	Шайба 5.01.096 ГОСТ 11371-78	10
18	Шайба 6.01.096 ГОСТ 11371-78	2
19	Шайба 5.04.016 ГОСТ 6958-78	-

7. Дополнительно можно заказать:

7.1. Комплект вентилятора КВ

Обозначение	Кол. шт.		
	400	700	900
Комплект вентилятора КВ-154	1		
Комплект вентилятора КВ-230		1	1

8. Сведения о приемке.

Зонт вентиляционный настенный:

ЗВН-400

☐

ЗВН-700

☐

ЗВН-900

☐

заводской номер _____, соответствует техническим условиям ТУ 5151-075-57079599-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201 ____ г.

Принято ОТК

М.П.

ATESY®
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1
т/ф (495) 995-95-99

info@atesy.info

www.atesy.ru